

5.2.1 Portowaarde

De portowaarde berekent de ultimail aan de hand van de gekozen verzendgegevens en het aangeduide gewicht. Het instellen van de vereiste gegevens voor de portoberekening is in de volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven.

In het frankeermenu en het verzendingwijzemenue verschijnt slechts een portowaarde, als

- alle voor de portoberekening vereiste verzendgegevens zijn geselecteerd
- het aangeduide gewicht groter is dan 0 gram en
- een kostenplaats is ingesteld/een toegangskaart (MASTER/USER) is ingestoken.

5.2.1.1 Verkort kiezen gebruiken

De als snelkeuze opgeslagen instellingen (verzendgegevens, gewicht, portowaarde) roept u steeds in het frankeermenu op. De beschikbare snelkiesfuncties (in de basisuitrusting maximum 4, aan een ultimail met ingebouwde weegschaal tot max. 20) ziet u in het menu VERKORT KIEZEN. Voor het opslaan, wijzigen of wissen van snelkiesfuncties leest u hoofdstuk 10 op pagina 73.

KOSTENPLAATS 1
MASTER

ZONDER LOGO

ZONDER TOEGEV. TEKST

12.05.05

€

0,38

Roodpost
Brieven

20g

PRODUCTKEUZE

VERKORT KIEZEN 1

MODUS: FRANKEREN EN WEGEN
De machine is gereed.

- In het frankeermenu op de toets drukken naast VERKORT KIEZEN.

01 € 0,38 RO BR
20g

02 € 5,75 RO BR
1000g AAN

05 € 0,68 RO BR
50g

06 € 0,00 EU BR ST
0g

07 PAKKETTEN

13 € 7,70 EU BR PR
250g AAN BER

17 € 0,81 BU BR PR
20g

>>
OVERIGE

Selecteer een snelkeuze.
Om snelkeuze op te slaan -> SETUP

Het menu VERKORT KIEZEN biedt alle toegewezen snelkiesgeheugens ter keuze aan.

In de lijst van de snelkiesfuncties ziet u

- het nummer van de snelkeuze
- de opgeslagen toewijzing in verkorte vorm of de naam van de snelkeuze.

Indien meer dan 8 snelkiesfuncties zijn opgeslagen, kunt u met de pijltjestoetsen in de lijst bladeren.

VERKORT KIEZEN	
☐ 01 € 0,38 RO BR 20g	☐ 07 PAKKETTEN
☐ 02 € 5,75 RO BR 1000g AAN	☒ 13 € 7,70 EU BR PR 250g AAN BER
☐ 05 € 0,68 RO BR 50g	☐ 17 € 0,81 BU BR PR 20g
☐ 06 € 0,00 EU BR ST 0g	☐ >> OVERIGE
Selecteer een snelkeuze. Om snelkeuze op te slaan --> SETUP	

Een snelkeuzefunctie gebruiken

- In het menu VERKORT KIEZEN op de toets drukken naast de gewenste snelkeuze.

OVERNEMEN OPGESLAGEN GEWICHTS	
☐ Will u het in de snelkeuze opgeslagen Gewicht overnemen?	
☐ Het actuele gewicht van de weegschaal wordt genegeerd.	
☐ NEE	☒ JA
Bevestig met JA als u het proces wilt uitvoeren!	

De ultimail vraagt nu of u het opgeslagen gewicht wilt overnemen:

- Met JA het opgeslagen gewicht instellen.

of

- Met NEEN het actuele gewicht behouden.



Indien het actuele gewicht = 0 gram, wordt deze vraag niet gesteld. Het opgeslagen gewicht wordt ingesteld.

☐ KOSTENPLAATS 1 MASTER	€ 7,70 250g Aantek. Ber. v. 0
☐ ZONDER LOGO	Europa Brieven Priority
☐ ZONDER TOEGEV. TEKST	PRODUCTKEUZE
☐ 12.05.05	VERKORT KIEZEN 13
MODUS: FRANKEREN EN WEGEN De machine is gereed.	

Ingestelde snelkeuze

De ultimail keert terug naar het frankeer-menu en stelt de opgeslagen gegevens in. Aan de hand van de verzendgegevens en van het aangeduide gewicht berekent de ultimail de portowaarde.

Achter VERKORT KIEZEN verschijnt het nummer van de ingestelde snelkeuze.

SNELKEUZE 13 PRODUKTBSCHRIJVING	
€ 7,70	250g
EUROPA BRIEVEN PRIORITY	
AANTEKENEN	
BERICHT V. ONTVANGST	
Bevestig met ENTER of ga terug met BACK	

Snelkiesgeheugen – uitvoerige productbeschrijving weergeven

U kunt voor ieder snelkiesgeheugen de toewijzing in uitvoerige vorm doen weergeven:

- In het menu VERKORT KIEZEN minstens 3 seconden op de toets drukken naast de gewenste snelkeuze.

Om het aangeduide verkort kiezen toe te passen:

- Met de Enter-toets  bevestigen.

Om terug te keren naar het menu VERKORT KIEZEN:

- Met de toets  de weergave beëindigen.

Snelkeuzelijst printen

- In het menu VERKORT KIEZEN op de toets  drukken.
- Een lege envelop/een kaart invoeren.
- Indien nodig, verdere enveloppen/kaarten invoeren.

of

- Met de toets  de lijst op een etiket printen (alleen systemen met strokenautomaat).



U kunt de snelkeuze ook rechtstreeks in het frankeermenu oproepen:

☐ KOSTENPLAATS 1 MASTER ☐ ZONDER LOGO ☐ ZONDER TOEGEV. TEKST ☐ 12.05.05	Roodpost Brieven	€ 0,38 20g	☐ ☒
	PRODUCTKEUZE		
	VERKORT KIEZEN 1		
	MODUS: FRANKEREN EN WEGEN Ken een waarde toe a.u.b.		13

- In het frankeermenu het snelkiesnummer intypen.
- Met de toets naast VERKORT KIEZEN bevestigen.