


12.9 Portotabellen

12.9.1 Nieuwe portotabel laden

Als portovoorschriften of tarieven worden gewijzigd, moet u de portotabel voor de portoberekening actualiseren. De optimail 30 ondersteunt het laden van nieuwe portotabellen van de chipkaart. Bestel de nieuwe portotabelkaart bij Ruys.

De optimail 30 kan maximum 2 portotabellen opslaan. De geldigheid van de portotabel bewaakt de optimail 30 zelf. Het omschakelen op de geldige portotabel wordt door de systeemklok gestuurd.



Plaats Mastercard!

Portotabel van kaart laden

- Toets drukken.
- In het menu selecteren:
VAN KAART LADEN.
- De toegangskaart verwijderen en de portotabelkaart insteken.
Met de chip naar achter!
Wilt U de Portotabel laden ?
- Kies Ja
Gegevens worden geladen.
Gegevens zijn met succes geladen.
- Toest Enter
Verwijder tarievenkaart.
Plaats Mastercard.


Funcities in het menu VAN KAART LADEN en hun betekenis:

ALLE LADEN	Alle portotabellen von de kaart in de optimail 30 laden.
SELECTEREN	optimail 30 vraagt voor elke portotabel: „Wilt u laden: JA/NEE”. Aan het einde van de vraagstelling zijn de geselecteerde portotabellen met OK gemarkeerd. Met LADEN de gemarkeerde portotabellen in de optimail 30 laden.

12.9.2 Portotabellen verwijderen



Opgelet! Het is niet mogelijk een portotabel te selecteren om te verwijderen. Er worden steeds alle in de optimail 30 opgeslagen portotabellen verwijderd. **Zonder geldige portotabel kunt u niet frankeren!**



- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:
WEGING EN PORTOBEREKENING →
PORTOTABELLEN VERWIJDEREN.
- De controlevraag bevestigen met JA.

Na een controlevraag worden alle portotabellen in de optimail 30 verwijderd.



Voordat u opnieuw kunt frankeren, moet u een portotabel laden.