

6.3 Instellingen opslaan

De gewenste verzendgegevens voor de portoberekening en keuzedruk instellen (zie hoofdstukken 4.1 en 4.3).

De verzendinginstelling „OVERIG” en de met de hand ingestelde portowaarde kunt u niet als geheugen opslaan.



In het hoofdmenu „menu” selecteren en bevestigen.



„configuratie” selecteren en bevestigen.




„geheugens” selecteren en bevestigen.



Een willekeurig snelkiesgeheugen selecteren (bijv. „geheugen 5”) en bevestigen.



„bewaren” kiezen en bevestigen.



De ingestelde verzendgegevens en gewicht voor de portoberekening en de keuzedruk zijn opgeslagen.



Typische verzendwijzen zijn als standaardinstelling in de geheugens opgeslagen. U kunt de geheugens wissen of met een nieuwe functie overschrijven. Hoe u de standaardinstelling kunt terughalen, leest u op pagina 38.